

Manual de usuario  
Instalación de Biopass 3000

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA  
DIGITAL, S.A.**



[WWW.SECURITYDATA.NET.EC](http://WWW.SECURITYDATA.NET.EC)

02 – 6020655 / 04 – 6020655

[INFO@SECURITYDATA.NET.EC](mailto:INFO@SECURITYDATA.NET.EC)



**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**  
**Manual de usuario: Instalación de Token BioPass3000**

**Requisitos:**

El token funciona en los siguientes Sistemas Operativos:

- Windows 7, Vista, XP,98 (32 o 64 bits)

**Pasos de instalación:**

1. Descargar el software que se encuentra en el sitio web de Security Data

[https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/Software/Biopas3000/BioPass3000\\_Setup.exe](https://www.securitydata.net.ec/wp-content/downloads/descargas/Software/Biopas3000/BioPass3000_Setup.exe)

2. Descomprimir el archivo.
3. Hacer doble click en el archivo “BioPass3000\_Setup” e instalar el software.
4. Luego debe reiniciar la máquina
5. Una vez reiniciada la máquina, insertar el biopass en un puerto USB
6. Este debe ser reconocido automáticamente por Windows
7. Esperar a que se instalen los controladores automáticamente
8. Puede abrir la herramienta “Administrador de Biopass3000”
9. Se le pedirá que ingrese el PIN inicial que es el 1234.
10. Ya puede administrar el biopass, administrar sus huellas o emitir certificados en el mismo.

Documento: Manual de Usuario – Instalación de Biopass3000	Versión: 2	Sustituye a: 1	Fecha de emisión: 10/06/2011	Fecha de Revisión: 17/05/2016	Iniciales: XC	Página 2
--	---------------	-------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------